

News Release



平成20年6月10日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 0件
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 4件
(うち電気冷蔵庫2件、ACアダプター(インターホン用)1件、ノートパソコン1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 7件
(うち介護ベッド用手すり2件、テレビ(ブラウン管型)1件、エアコン1件、扇風機1件、電気ポンプ1件、クーラーボックス(電気式)1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、審議を予定している案件 1件
(うちエアゾール缶(殺虫剤)1件)

※詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) アイホン株式会社が製造・販売したインターホン用 AC アダプター(直流電源ユニット)(管理番号 A200700928)

①概要

アイホン株式会社が製造・販売したインターホン用の AC アダプターの一部において、長年の使用で電圧制御用の電解コンデンサが経年劣化したことをきっかけに過電圧保護素子に過電流が流れて発熱したことにより発煙する事故が11件発生しました

(うち重大製品事故1件(火災)、いずれも人的被害なし。)。本日、同社は、ホームページに注意喚起情報を掲載し、対象製品について、無償点検と交換を実施することとしました。

②対象機種等

インターホン用 AC アダプター (直流電源ユニット) 型番: PS-24N

(製造時期: 1986年1月～1995年6月)

対象製品の出荷台数: 26,342台

③事業者の対応

対象製品について、点検と交換を無償で行います。

④事業者の告知

・ホームページへのリコール情報の掲載

⑤消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに御連絡して点検を受けてください。

(アイホン株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル: 0120-234-889

受付時間: 9:00～17:30 (土・日・祝日を含む)

(2) NEC パーソナルプロダクツ株式会社が製造したノートパソコン

(管理番号 A200700972)

①概要

NEC パーソナルプロダクツ株式会社が製造し、日本電気株式会社及びNEC パーソナルプロダクツ株式会社が販売したノートパソコンの一部において、本体と液晶ディスプレイ部との間を接続する配線が余裕の少ない状態で組み立てられてしまったものがあり、液晶ディスプレイ部開閉による力が配線の一箇所に集中することで配線が断線し、断線した部分が発熱して異臭や煙が発生するに至った事故が261件発生しました(うち重大製品事故1件(火災)、いずれも人的被害なし。)

このため、日本電気株式会社及びNEC パーソナルプロダクツ株式会社では、本日、プレス発表をして、注意喚起を行うとともに、対象製品について、無償点検を実施することとしました。

②対象機種等

製品本体底面の装置銘板に記載された以下の型番の機種が対象。

(※ 型番中の「*」には任意の英数字1文字が入る。)

●個人向け店頭販売モデル(出荷時期: 2003年5月～2004年4月)

・「Lavie L」

PC-LL9*06D PC-LL9006D1*L PC-LL9*07D PC-LL9*08D

PC-LL9008D1K PC-LL7*06D PC-LL7706DT PC-LL7*07D

PC-LL7707DT PC-LL7*07D1* PC-LL7*08D PC-LL7708DT
PC-LL7*08D1*

・「LaVie F」

PC-LF750*D PC-LF7506D1FL PC-LF7508D1T

●個人向けWeb直販専用モデル（出荷時期：2003年5月～2004年8月）

・「LaVie GタイプL」「LaVie GタイプF」

PC-LG18*L**E PC-LG22HLF*G PC-LG2*HLC*F PC-LG2*HLC*G

PC-LG***LY*E PC-LG***LY*F PC-LG***LY*G

PC-LG**HF*EE PC-LG**HF*EF PC-LG**HF*EG

（なお、この他に一般消費者には販売されていない法人向けモデルにも対象機種がある。詳細は事業者ホームページを参照のこと。）

対象製品出荷台数：86万台

③事業者の対応

対象製品の無償点検を行い、配線が余裕の少ない状態で組み立てられていたことが判明した場合には、配線の交換を無償で行います。

④事業者の告知

・プレス発表 6月10日 15時

・ホームページへのリコール情報の掲載

⑤消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤル又はホームページに御連絡して点検を受けてください。特に、1)液晶ディスプレイ画面の一時的な消灯、2)液晶ディスプレイ画面の一時的な点滅、3)液晶ディスプレイ画面が正常に表示されている状態における電源ランプ（LED）の消灯のいずれかの現象（予兆）が発生している場合は、速やかに下記に御連絡ください。

（日本電気株式会社及びNECパーソナルプロダクツ株式会社の問い合わせ先）

『NEC LaVie L・VersaPro お客様相談センター』

フリーダイヤル：0120-362-886

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

ただし、7月21日までは土・日・祝日を含む

URL：<http://l2lware.com/navigate/support/lvl/>

(3)株式会社富士通ゼネラルが製造した電気冷蔵庫（管理番号 A200800106）

①概要

株式会社富士通ゼネラルが製造・販売した電気冷蔵庫において、食品汁等が電装部へ流れ込むことにより、コネクタ部でトラッキングが生じ、火災に至った事故が発生しました。このため、株式会社富士通ゼネラルでは、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本日、新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品

について、無償改修を実施することとしました。

②対象機種等

機種・型式	製造期間	対象(販売)台数
ER-V38MC-H	1997年 3月～1998年 3月	11,469
ER-V38MC-G	1997年 3月～1998年 3月	6,244
ER-387VM-H	1997年 5月～1997年12月	495
ER-V38KD-H	1998年 4月～1999年 3月	10,728
ER-V38KD-G	1998年 4月～1999年 3月	6,221
ER-V38MD-H	1998年 4月～1999年 3月	5,814
ER-V38MD-G	1998年 4月～1999年 3月	2,829
ER-D380V-H	1998年 5月～1999年 1月	593
ER-D380V-G	1998年 4月～1998年 7月	1,192
ER-V38KE-H	1999年 2月～2000年 5月	10,328
ER-V38KE-G	1999年 4月～2000年 4月	9,003
ER-V38KELH	1999年 2月～1999年12月	894
ER-V38ME-H	1999年 4月～2000年 1月	3,871
ER-V38ME-G	1999年 4月～2000年 3月	3,729
ER-V38MELH	1999年 5月～2000年 2月	599
ER-V38KF-C	2000年 4月～2001年 3月	10,275
ER-V42KC-H	1997年 3月～1998年 3月	7,165
ER-V42KC-G	1997年 3月～1997年12月	4,864
ER-V42MC-H	1997年 3月～1998年 3月	4,239
ER-V42MC-G	1997年 4月～1997年12月	2,079
ER-V42JC-H	1997年 4月～1997年 9月	1,572
ER-D429V-H	1997年 4月～1997年12月	739
ER-D429V-G	1997年 4月～1997年12月	1,967
ER-V42KD-H	1998年 5月～1999年 2月	987
合 計		107,896

③事業者の対応

対象製品の無償改修を行います。

④事業者の告知

- ・新聞社告の掲載：6月10日（朝日、読売、産経、毎日、日経）
- ・ホームページへのリコール情報の掲載

⑤消費者への注意喚起

消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡ください。

（株式会社富士通ゼネラルの問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-623-667

受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日を除く）

ただし、6月15日までは土・日含む

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：鶴岡、義経、服部

電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別 紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む) 該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200700664	平成19年10月7日	平成19年11月30日	電気冷蔵庫	GR-2007T1	株式会社東芝	火災	台所が火元と見られる火災が発生した。事故原因は、製品の背面下部からの出火で、起動リレーのトラッキング現象によるものと思われる。	平成19年12月4日 製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの	福島県
A200700928	平成20年1月27日	平成20年2月2日	ACアダプター(インターホン用)	PS-24N	アイホン株式会社	火災	当該製品付近から発煙をしているのを発見した。事故原因は、電圧制御用の電解コンデンサの経年劣化により出力電圧が上昇し、ACアダプター内の過電圧保護素子が本来意図したショート状態ではなく抵抗値を持ってショートしたことにより、過電圧保護素子に過電流が流れ、発熱・発煙に至ったと考えられる。	平成20年2月8日 製品起因が疑われる事故として公表していたもの	埼玉県
A200700972	平成20年2月3日	平成20年2月14日	ノートパソコン	PC-LL7107D1K	NECパーソナルプロダクツ株式会社	火災	当該製品の左側ヒンジ部の隙間がオレンジ色になり、異臭がしたため、電源を切って消火した。事故原因は、本体と液晶ディスプレイ部の間を接続する配線が余裕の少ない状態で組み立てられてしまったため、液晶ディスプレイ部開閉による力が配線の一箇所に集中することで配線が断線し、断線した部分が発熱したことによると思われる。	平成20年2月19日 製品起因が疑われる事故として公表していたもの	神奈川県
A200800106	平成20年4月19日	平成20年4月28日	電気冷蔵庫	ER-V38KF-C	株式会社富士通ゼネラル	火災	異臭に気づき、当該製品のコンセントを抜いて扉を開けたところ、黒煙が出てきた。事故原因は、食品汁等が電装部へ流れ込み、コネクタ部でトラッキングが生じ、発煙したものと思われる。	平成20年5月2日 製品起因が疑われる事故として公表していたもの	東京都

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800235	平成20年5月22日	平成20年6月5日	介護ベッド用手すり	死亡1名	使用者が、当該製品のベッドサイドレールの間に首が挟まった状態で発見され、数日後に死亡した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200800236	平成20年5月1日	平成20年6月6日	テレビ(ブラウン管型)	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	
A200800238	平成20年5月31日	平成20年6月6日	エアコン	火災	火災が発生し、火災現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200800239	平成20年5月23日	平成20年6月6日	扇風機	火災	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200800240	平成20年5月23日	平成20年6月6日	電気ポンプ	火災	屋内仕様の当該製品を屋外で使用し、当該製品付近が出火元と思われる火災が発生した。現在、原因を調査中。	京都府	
A200800241	平成20年3月10日	平成20年6月6日	介護ベッド用手すり	重傷1名	頭側に設置してあった当該製品の縦棒と縦棒の間に足が挟まり、仰向けになった上半身が床に落ちていた状態で発見された。現在、使用状況も含め、原因を調査中。	兵庫県	
A200800242	平成20年5月22日	平成20年6月6日	クーラーボックス(電気式)	火災 軽傷1名	当該製品付近が出火元と思われる火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	栃木県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200800237	平成20年5月24日	平成20年6月6日	エアゾール缶(殺虫剤)	火災 軽傷2名	台所で調理中に子供がコンロ下の庫内に当該製品を噴霧したところ引火し、2名が火傷を負った。	神奈川県	

■ 重大製品事故であって、製品起因か否か特定できていない事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県
平成20年5月20日	A200800160	平成20年4月16日	平成20年5月15日	介護ベッド用手すり	重傷1名	当該製品に挟まり、ベッドから立ち上がろうとした際、転倒し重傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県
平成20年5月27日	A200800190	平成20年4月24日	平成20年5月23日	段差解消機	重傷1名	当該製品を上昇させる際に途中で停止したため確認すると、サッシ枠下部と当該製品のブラケットホームの間に利用者の麻痺していた左足を挟んで重傷を負った。現在、原因を調査中。	栃木県
平成20年6月3日	A200800207	平成20年5月11日	平成20年5月30日	電動車いす(ハンドル型)	重傷1名	傾斜のきつい下り坂を走行中に落ち葉の上でスリップし、制動不能となり、土手に衝突横転し、重傷を負った。現在、原因を調査中	鹿児島県
平成20年6月3日	A200800211	平成20年5月25日	平成20年5月30日	介護ベッド用手すり	重傷1名	当該製品のスイングアーム内の隙間に頭が入った状態で発見された。現在、原因を調査中。	兵庫県